

工业车辆DSM一体机 安装手册



爱动超越人工智能科技（北京）有限责任公司

2023.12.07

组件实物图



DSM主机



电源线



GPS天线



螺丝工具包



疲劳驾驶检测

实时监测驾驶员的疲劳状态，如出现打哈欠、闭眼，触发报警。



分神驾驶检测

实时监测驾驶员的分神状态，如出现不目视前方、低头、左顾右盼，触发报警。



不良驾驶行为预警

检测到驾驶员抽烟、打电话的危险动作时，触发报警。



设备失效预警

检测到镜头遮挡、佩戴红外阻断型墨镜，触发报警。

一，天线连接



二，电源插接



三，电源供电

- 1、电源供电 (DC 12~36V)
- 2、橙色接ACC
- 3、黑色电源负极



DSM整体安装效果



爱动超越人工智能

工业互联网服务专家

The logo consists of the letters 'AI' in a bold, black, sans-serif font. The letter 'I' has a small orange square above its top bar. The logo is centered within a white circular area that is part of a larger, complex graphic of blue and green concentric circles and lines, resembling a stylized globe or a network diagram.

public@aidong.ai



<https://www.aidong-ai.com>



@爱动超越人工智能



010-64227266