

工业车辆ADAS智驾辅助系统-连接示意图

AD 爱动
AI DRIVEN




工业车辆ADAS智驾辅助系统-安装示意图

AD 爱动
AI DRIVEN

▶ 主机及配件安装位置参考



▶ 摄像头最佳安装位置建议



▶ 告警限速区域示意

安装方式1

